

FLIR E40 紅外線熱像測溫儀操作 Q&A

● 主機：

問：操作熱像測溫儀時，如何保持機身固定不會摔壞呢？

答：將“腕帶”套在手腕上，即可防止儀器在操作過程中摔落地面或碰撞。

問：儀器本身具有防水防塵的功能嗎？

答：本臺儀器防塵防水的等級為 IP54，可防噴或濺水，但仍請避免。

問：開機後，如何判定為正常功能呢？

答：開機後待機器校正完畢(約 20 秒)，畫面若無任何錯誤顯示符號，即為正常使用狀態。

問：關機需要多久時間？

答：關機需長按①按鍵十秒，即可完全關機。

問：若熱像測溫儀進入待機模式與休眠狀態，如何叫醒？

答：請按①鍵即可立即啟動機器。

● 鏡頭：

問：儀器鏡頭平時如何維護與清理？

答：沒有使用儀器時，請隨時將鏡頭蓋蓋上，且鏡頭表面鍍有“抗反射鍍膜”，請避免刮傷，需特別注意清理方式，避免頻繁擦拭，而造成鍍膜剝落。

正確清理方式如下：

1. 使用吹球清除鏡頭表面灰塵。
2. 在不影響量測的情況下，沾有指紋的鏡頭表面盡量以不擦拭為原則。
3. 儀器在環境粉塵過多、空氣彌漫腐蝕性氣體的情況下使用，建議使用後馬上進行鏡頭保養動作。

● 電池：

問：沒有使用儀器時，電池可以一直擺在熱像測溫儀裏面嗎？

答：為了維持電池與機體正常功能，建議將電池取出。

問：為何按了①還是無法開機？

答：請先確認是否有安裝電池，電池是否電力充足。

問：如何維持電池電力功能？

答：電池若長時間沒有使用，建議每月將電池取出充飽電後再行存放於儀器箱中。

問：電池正確充電的方式為何？

答：將電池裝回熱像儀中，透過電源線經由熱像測溫儀電源接孔即可充電。

● 記憶卡：

問：儀器在開機使用狀態下，可臨時將記憶卡取出嗎？

答：在上述情況下，不可隨意抽取記憶卡，以免造成卡中的資料、圖像毀損。

問：為何熱像測溫儀開機狀態中，無法儲存影像？

答：請先關機，確認記憶卡已插入熱像測溫儀中，再開機使用。

若使用上還有任何相關疑問，可直接撥打(02)29998878 詢問